

WEICONLOCK® AN 305-77



tesnenie závitov | schválenie pre pitnú vodu a DVGW | BAM

- vysoká viskozita
- stredná pevnosť
- normálne demontovateľný

Technické údaje

Farba	žltá
Fluorescenčný	áno
Pre závitové spoje do	M 80 R 3"
Viskozita	24.000 - 70.000 ht mPa·s
Vyplnenie medzery max.	0,50 mm
Moment uvoľnenia	18 - 22 Nm
Následná moment pootočenia	10 - 14 Nm
Pevnosť na strih Nmm ² (DIN 54452)	6 - 13 N/mm ²
Manipulačná pevnosť	15 - 30 min.
Konečná pevnosť (100 % pevnosť)	1-3 hod.
Odolnosť proti teplote	-60°C až +150°C
Pevnosť v tlaku (voľná rezná oceľ / závitová skrutka = 8.8)	
M 3x6 max.	1500 bar
M 4x6 max.	1500 bar
M 5x8 max.	1500 bar
M 6x10 max.	800 bar
M 8x12 max.	700 bar
M 10x16 max.	500 bar

Tesnenie rúrkových a hrubých závitov

Schválenia / Smernice

NSF	S2 (FDA 21 CFR)
WRAS	BS 6920-1:2000
Hygienický inštitút	UBA KTW-BWGL
DVGW	DIN EN 751-1
AGA	AS 4623-2008
ISSA-Code	75.628.13/14
IMPA-Code	815214/15

Predúprava povrchu

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov by sa mali montované diely odmastiť a očistiť, napríklad WEICON čističom povrchov (prípadne zdrsniť). WEICONLOCK je možné použiť aj na nevyčistené povrchy, napr. skrutky v stave dodávky. Čím je však povrch čistejší, tým lepšie výsledky dosiahnete.

Spracovanie

WEICONLOCK sa nanáša rovnomerne priamo z pera pomocou dávkovacej špičky; zabráňte priamemu kontaktu medzi dávkovacou špičkou a kovom. Naneste WEICONLOCK na závit v tvare prstenca. Naskrutkujte potrubný závit a utiahnite ho do požadovaného zarovnania. Ak sa používa ako povrchové tesnenie, naneste súvislú vrstvu na jednu stranu príruby a diely rýchlo spojte a pevne priskrutkujte. WEICONLOCK, ktorý už prišiel do kontaktu s kovom, neľajte späť do fľaše. Aj tie najmenšie kovové čiastočky spôsobujú stvrdnutie vo fľaši. V sériovej výrobe sa preto odporúča použitie dávkovacích zariadení.

Skladovanie

WEICONLOCK možno skladovať v pôvodných uzavretých nádobách pri izbovej teplote po dobu minimálne 24 mesiacov. Vyhnite sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v pere udržuje WEICONLOCK tekutý.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Pri spracovaní produktov WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov ES (www.weicon.de).

Príslušenstvo

- 10021433 Aktivator F, 200 ml, zelený
- 10001256 Dávkovacia dýza, veľkosť 1

Poznámka:

Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzná a nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilitu, vysokú kvalitu výsledkov našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.

ALTIS Slovakia s.r.o., Slovensko
autorizovaný predaj WEICON
phone 0915 447 613
info@weicon-sk.sk
www.weicon-sk.sk

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

WEICONLOCK® AN 305-77

Dostupné veľkosti balenia

- 10019949 WEICONLOCK® AN 305-77, 50 ml, žlté
10020011 WEICONLOCK® AN 305-77, 200 ml, žlté
10034148 WEICONLOCK® AN 305-77, 300 ml, žlté

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nenesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.

ALTIS Slovakia s.r.o., Slovensko autorizovaný predaj WEICON phone 0915 447 613 info@weicon-sk.sk www.weicon-sk.sk	WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de www.weicon.de	WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae www.weicon.ae	WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca www.weicon.ca	WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr www.weicon.com.tr	WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com www.weicon.com.ro
	WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za www.weicon.co.za	WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg www.weicon.com.sg	WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz www.weicon.cz	WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es www.weicon.es	WEICON Italia S.r.l. Italy phone (+39) 0102924871 info@weicon.it www.weicon.it